

# STREU - TABELLE in kg/ha

Schuberöffnung in cm = Maßstab am Schuber	Streuschnecken- Schieber-Stellung	für 6m Streuschnecke mit Bredal-Bodenrad-Mengen-Dosierung		
		<u>Band Welle 1 verwenden!</u>		
		<b>Kohlensaurer Kalk</b> ca. 1350 kg/m <sup>3</sup>	<b>Mischkalk</b> ca. 1200 kg/m <sup>3</sup>	<b>Brantkalk 0/4</b> ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>
20	2	500	450	350
30	2	750	650	550
40	3	<b>1 000</b>	<b>850</b>	<b>750</b>
50	3	1 250	1 100	<b>950</b>
60	3	<b>1 500</b>	1 300	<b>1 150</b>
70	4	1 750	<b>1 550</b>	<b>1 300</b>
80	4	<b>2 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 500</b>
90	4	<b>2 250</b>	<b>1 950</b>	1 700
100	5	2 500	2 200	<b>1 900</b>
110	5	2 750	<b>2 400</b>	<b>2 100</b>
120	6	<b>3 000</b>	<b>2 650</b>	2 250
130	6	3 250	2 850	<b>2 500</b>
140	6	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	
150	6	3 750		
160	7	4 000		
170	7	<b>4 250</b>		

Richtwerte gelten nur für obgenannte Bodenkalk-Produkte  
für andere Schüttgewichte verwenden sie die Streutabelle mit Liter-Berechnung